



Фитинги цанговые серии RAP предназначены для быстрого соединения пластиковых трубок с различными пневматическими элементами. Присоединение и разъединение трубки может повторяться многократно без использования инструментов.

Материал: латунь никелированная. Присоединение: резьба метрическая M5...M7 и трубная цилиндрическая G1/8"...1/2" по ISO 228 (BSP) и коническая R1/8"...1/2" по ISO 7 (BSPT), трубка полимерная диаметром $\varnothing$ 4...14 мм.

Рабочее давление –0.9...18 бар (в зависимости от сечения трубки). Температура эксплуатации –20...+80°C.

01



* Резьба G



Резьба M
(0104M5, 0104M6,
0105M5, 0106M6, 0106M6)

0104M5	0106M5	011014
0104M6	0106M6	011038
010418	010618	011012
010414	010614	011214
0105M5	010818	011238
010518	010814	011212
010514	010838	011438
		011412

01C



* Резьба R

01C0418	01C0818	01C1012
01C0414	01C0814	01C1218
01C0438	01C0838	01C1214
01C0618	01C0812	01C1238
01C0614	01C1018	01C1212
01C0638	01C1014	01C1438
01C0612	01C1038	01C1412

02



0204M5	020618	020818
020418	020614	020814
020414		

03



030400	030800	031200
030500	031000	031400
030600		

04



0204M5	020618	020818
020418	020614	020814
020414		

05



050400	050800	051200
050600	051000	051400

06



* Резьба M и G

0604M5	060618	061038
0604M6	060614	061012
0604M7	060818	061214
060418	060814	061238
060414	060838	061212
0606M5	061018	061438
0606M6	061014	061412
0606M7		

60 (удлиненный аналог модели 06)



600418	600618	600818
	600614	600814
		600838
		601014
		601038

06F



06F0418	06F0618	06F0814
	06F0614	

07



070400	070800	071200
070600	071000	071400



08 (уменьшитель)



080604	081204	081404
080804	081206	081406
080806	081208	081408
081006	081210	081410
081008		081412

08E (увеличитель)



08E0406	08E0608
---------	---------

09 (заглушка)



090400	090800	091200
090600	091000	091400

10



100400	100800	101200
100600	101000	101400

13



Используется с
болтами 407, 408, 409,
дресселями 28А, 29А,
30А
и регулятором 17602

1304M5	130638	131014
130418	130818	131038
1305M5	130814	131214
130518	130838	131238
130618		131212
130614		131412

14



Используется с
болтами 407, 408, 409,
дресселями 28А, 29А,
30А
и регулятором 17602

1404M5	140818	141014
140418	140814	141038
140618	140838	
140614		

15



* Резьба М и G

1504M5	150618	151014
1504M6	150614	151038
150418	150638	151214
1505M5	150818	151238
150518	150814	151212
1506M5	150838	151412

16



* Резьба М и G

1604M5		
160418		
160618	160818	
160614	160814	161014
	160838	161038

19



* Резьба R

190418	190614	190814
190618	190818	191014

20



* Резьба М и G

2004M5	200618	200838
200418	200614	
200414	200818	201014
2006M5	200814	201038

21



* Резьба М и G

2104M5	210618	210838
210418	210614	
210414	210818	211014
	210814	211038



22



* Резьба M и G

2204M5	220818	221214
220418	220814	221238
220414	220838	221212
2206M5	221014	221438
220618	221038	221412
220614	221012	

25



250418	250618	250818
	250614	250814

27



270400	270600	270800
--------	--------	--------

33



330418	330618	330818
	330614	330814
		331014

34



340418	340618	340818
	340614	340814
		341014

15A



15AM5	15A18	15A38
15AM6	15A14	15A12

* с серьями 13, 14

33A



33AM5L	33A18	33A14
--------	-------	-------

* с серьями 13, 14

34A



34A18	34A14
-------	-------

* с серьями 13, 14

CAPP (Колпачек защитный)



CAPP.08	CAPP.10	CAPP.12
---------	---------	---------